

¡ Únete al Equipo MPOWER !


MPOWER

COMPRESOR D042-25



GUÍA BÁSICA DE PIEZAS
M P O W E R

BM-24 parts
illustration



N° DE PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	DO2501	Tornillo M8x103	4
2	DO2502	Cabeza del cilindro	1
3	DO2503	Sello de hule	1
4	DO2504	Placa de la válvula	1
5	DO2505	Válvula de admision	1
6	DO2506	Perno de ubicación	2
7	DO2507	Junta de la válvula	1
8	DO2508	Cilindro	1
9	DO2509	Junta del cilindro	1
10	DO2510	Tapon de drenado	1
11	DO2511	Anillo de piston	1
12	DO2512	Piston	1
13	DO2513	Perno del piston	1
14	DO2514	Seguro	2
15	DO2515	Biela	1
16	DO2516	Respirador	1
17	DO2517	Tornillo M5x14	6
18	DO2518	Indicador de nivel	1
19	DO2519	Cubierta	1
20	DO2520	Sello de la cubierta	1
21	DO2521	Tornillo M8x22-Left	1
22	DO2522	Manivela	1
23	DO2523	Carcaza	1
24	DO2524	Reten 20x40x7	1
25	DO2525	Rodamiento 6204-2RZ	1
26	DO2526	Rotor	1
27	DO2527	Rodamiento 6202-2RZ	1
28	DO25MOTOR	Estator	1
29	DO2529	Soporte del motor	1
30	DO2530	Arandela de soporte	4

N° DE PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
31	DO2531	Tornillo M5x95	4
32	DO2532	Anillo de seguridad 14	1
33	DO2533	Ventilador del motor	1
34	DO2534	Tornillo M4x10	1
35	DO2535	Arandela	1
36	DO2536	Alambre titular	2
37	DO2537	Capacitor 45UF	1
38	DO2538	Arandela 8	1
39	DO2539	Filtro de aire	1
40	DO2540	Conector RP3/8	1
41	DO2541	Cubierta del ventilador	1
42	DO2542	Tornillo M5x10	2
43	DO2543	Tornillo ST3.4x16	2
44	DO2544	Válvula de una via	1
45	DO2545	Empuñadura	1
46	DO2546	Tornillo M8x25	4
47	DO2547	Tuerca M8	4
48	DO2548	Tubo de descarga	1
49	DO2549	Junta de descarga	2
50	DO2550A	Tanque de 25L	1
51	DO2551A	Rueda	2
52	DO2552	Valvula de drenado	1
53	DO2553	Amortiguador	2
54	DO2554	Tubo de escape	1
55	DO2555	Cable de alimentación	1
56	DO2556	Valvula de seguridad	1
57	DO2557	Valvula reguladora	1
58	DO2558	Cople rapido	2
59	DO2559	Manometro de presion	2
60	DO2560	Interruptor de presion	1